Mandis shop

Casio YT-150

Originale		Sostituto	
	Power		Power
INPUT	Input	Source	Source
MENU	Menu	Menu	Menu
ESC	ESC	Video Comp	Comp / Video
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	Enter	Enter
	Right		Right
	Down		Down
KEYSTONE +	Keystone+	Shift +	Shift + Up
KEYSTONE −	Keystone-	Shift +	Shift + Down
D-ZOOM +	D-Zoom+	Play +	+ / Play
D-ZOOM −	D-Zoom-	Stop −	- / Stop
VOLUME +	Volume+	Page▲ Vol	Vol + / Page +
VOLUME −	Volume-	Page▼ Vol	Vol - / Page -
TIMER	Timer	Shift + Timer Freeze	Shift + Freeze / Timer
AUTO	Auto	Auto	Auto

Originale		Sostituto	
ASPECT	Aspect	Shift + Aspect Eco	Shift + Eco / Aspect
FUNC	Func	Mode	Mode
BLANK	Blank	Mute Blank	Blank / Mute
FREEZE	Freeze	Timer Freeze	Freeze / Timer
ECO	ECO	Aspect Eco	Eco / Aspect

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Casio/1060588-85128-telecomando-di-sostituzione-per-Casio-YT-150.html