Originale		Sostituto	
RECEIVER	Power Receiver		Power
	Display/▼	CH −	Ch -
	Menu/▲	+ CH	Ch +
	Return / Repeat	REPEAT TEXT	Text
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options

Originale		Sostituto	
VOLUME +	Volume +	+ VOL	Vol +
−	Volume -	VOL −	Vol -
	Tuning +	»	>>
	Tuning -	«	<<
	Up	▲	Up
	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right	▶	Right
	Down	▼	Down
RETURN /REPEAT	Return / Repeat	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
PHONO	Phono	SHIFT + 1	Shift + 1
TAPE	Tape	SHIFT + 2	Shift + 2
CD	CD	SHIFT + 3	Shift + 3
LINE 1	Line 1	SHIFT + 4	Shift + 4
LINE 2	Line 2	SHIFT + 5	Shift + 5
LINE 3	Line 3	SHIFT + 6	Shift + 6

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
DOCK	Dock	SHIFT + 7	Shift + 7		
TUNER	Tuner	SHIFT + 8	Shift + 8		
SPEAKE A	Speakers A	A	Red		
AKERS B	Speakers B	B	Green		
	Enter2	FAV PRE-CH	Pre Ch		
	Menu/▲	TOP MENU MENU	Menu		
	Display/▼	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info		
	Top Menu/Shuffle	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
FM	FM	HOME SMART	Smart		
AM	AM	APP MEDIA	Media		
[A]	[A]	SHIFT + 9	Shift + 9		
	Power Source Line 2/Line 3	D	Blue		
	Power Source	C	Yellow		
	Preset+	>>I	>>I		
	Preset-	I<<	I<<		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power Receiver	Power	Down	Down
Sleep	PROG SLEEP — Sleep	Right	Right
Info	DISPLAY INFO — Info	Left	Left
FM	HOME SMART — Smart	Enter	OK — Ok
AM	APP MEDIA — Media	1	1 — 1
Tuning+	+ CH — Ch +	2	2 — 2
Tuning-	CH − — Ch -	3	3 — 3
Preset+	D — Blue	4	4 — 4
Preset-	C — Yellow	5	5 — 5
Vol+	+ VOL — Vol +	6	6 — 6
Vol-	VOL − — Vol -	7	7 — 7
Option	SETTINGS OPT — Options	8	8 — 8
Mute	MUTE — Mute	9	9 — 9
Menu/▲	TOP MENU MENU — Menu	0	0 — 0
Display/▼	SHIFT + DISPLAY INFO — Shift + Info	+10	-/-- GUIDE — Guide
Return/Repeat	RETURN BACK — Back	Enter2	FAV PRE-CH — Pre Ch
Up	▲ — Up	Power Source	REPEAT TEXT — Text

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power Source Line2/Line3	TIMER AV	I<< CD	<<
Phono	SHIFT + 1	>>I CD	>>I
Tape	SHIFT + 2		
CD	SHIFT + 3		
Line 1	SHIFT + 4		
Line 2	SHIFT + 5		
Line 3	SHIFT + 6		
Dock	SHIFT + 7		
Tuner	SHIFT + 8		
[A]	SHIFT + 9		
Power Source	SHIFT + Power		
Play CD	PLAY MODE ▶		
Stop CD	■		
Pause CD	❚❚		
Disc Skip CD	REC MODE ●		
<< CD	<<		
>> CD	>>		