Mandis shop

Promethean 200025

Originale		Sostituto	
Power	POWER	Power	Power
Up	UP	Up	Up
Left	LEFT	Left	Left
Enter	ENTER	Enter	Enter
Right	RIGHT	Right	Right
Down	DOWN	Down	Down
Page Up	PAGE UP	Shift + Page▲ Vol	Shift + Vol + / Page +
Page Down	PAGE DOWN	Shift + Page▼ Vol	Shift + Vol - / Page -
▲	▲	Shift + ▲	Shift + Up
Keystone	KEYSTONE UP	Mode	Mode
	KEYSTONE	Video Comp	Comp / Video
◄	◄	Shift + ◄	Shift + Left
↵	↵	Shift + Enter	Shift + Enter
►	►	Shift + ►	Shift + Right
▼	▼	Shift + ▼	Shift + Down
−	VOLUME-	Page▼ Vol	Vol - / Page -
Volume +	VOLUME+	Page▲ Vol	Vol + / Page +

Originale		Sostituto	
Menu	MENU	Menu	Menu
Status	STATUS	Aspect Eco	Eco / Aspect
Mute	MUTE	Shift + Mute Blank	Shift + Blank / Mute
Auto	AUTO	Auto	Auto
Blank	BLANK	Mute Blank	Blank / Mute
Source	SOURCE	Source	Source
Freeze	FREEZE	Timer Freeze	Freeze / Timer
Zoom+	ZOOM+	Play +	+ / Play
Zoom−	ZOOM-	Stop −	- / Stop

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Promethean/1060756-91057-telecomando-di-sostituzione-per-Promethean-PRM25.html