Originale	Sostituto
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Freeze	Shift + Pause / Step /
0	0
Aspect Ratio	D.Menu / Top
Guide	Guide / EPG / -/--
?	Shift + Info / Angle
TXT	Text / Goto

Originale	Sostituto
OPT	Setup / OPT /
Back	Back / Return
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
Info	Info / Angle
Vol+	Vol+
↟ Page+	Shift + Up
CH+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
↡ Page-	Shift + Down
CH-	CH- / Page-
Red	Red / Netflix / Search

Originale		Sostituto	
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TV/R	TV/R	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
LANG	LANG	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
◷	◷	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	I<	PRESET-	I<< / Preset-
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
	>>	TUNE+	>> / Tune+

Originale	Sostituto