Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
On/Off	Power	Zoom	Shift + Eject
Audio Off	Mute	Menu Up	Up
Slow Down	Ch -	Display	Info
Subt.	Subt	Menu Left	Left
Auto/Track	3D	OK Enter	Ok
Title	List	Menu Right	Right
Slow Up	Ch +	Menu Down	Down
Rep/A-B	Shift + Text	Volume+	Vol +
Menu	Menu	Prev.	I<<
Stop	Stop	Volume-	Vol -
DVD/TV	TV/R	1	1
Pause	Pause	2	2
Pepeat/1/All	Text	3	3
Progr.	Sleep	4	4
Next	>>I	5	5
Return	Back	6	6
Top Menu	D. Menu	7	7

Originale	Sostituto		Originale	Sostituto
8	8	8		
9	9	9		
+10	GUIDE	Guide		
Record	REC MODE	Rec		
0	0	0		
Play	PLAY MODE	Play		
Rewind		<<		
C/CH	FAV PRE-CH	Pre Ch		
F.Forward		>>		
Mark	SHIFT + 7	Shift + 7		
Open/Close	ZOOM	Eject		
Input Source	TIMER AV	AV		