Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
SAT	SAT	APP MEDIA	Media
TV/AV	TV/AV	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originale		Sostituto	
0	0	0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
OK	OK	OK	Ok
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
EPG	EPG	GUIDE	Guide
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH -	Ch -
AUDIO	Red/Audio	A	Red
AUDIO	Red/Audio	SOUND DUAL	Dual

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
POSITION Green/Position	B Green		
Yellow/[...]	C Yellow		
Yellow/[...]	AD SUBT Subt		
AUDIO R/L Blue/Audio R/L	D Blue		
P+	SHIFT + CH + Shift + Ch +		
UHF	HOME SMART Smart		
PAL/NTSC	PICTURE FORMAT Format		
P-	SHIFT + CH − Shift + Ch -		