Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
On/Off	Power	Menu Right	Right
Mute	Mute	Display	Shift + Info
Update	3D	Menu Off	Exit
Txt Stop	Stop	Menu Down	Down
Reveal	List	Chan. Up	Ch +
Info	Info	Back	Back
Return TV	Shift + TV/R	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Volume-	Vol -
Sleep Timer	Sleep	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Menu	Menu	1	1
Text	Text	2	2
Txt Expand	Eject	3	3
Menu Up	Up	4	4
TV/AV	AV	5	5
Menu Left	Left	6	6
OK Enter	Ok	7	7

Originale	Sostituto
3. *	SHIFT + 3 — Shift + 3
Nicam/Mono	SHIFT + SOUND DUAL — Shift + Dual
8	8 — 8
9	9 — 9
Color- S. Std	SHIFT + PICTURE FORMAT — Shift + Format
Yellow	C — Yellow
Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE — Guide
Off/Tim	<< — <<
On/Tim	>> — >>
Mix Scan	SHIFT + ZOOM ⏏ — Shift + Eject
Color+ P. Std	SHIFT + + CH — Shift + Ch +
0/10	0 — 0
Red	A — Red
Contrast+	SHIFT + ▶ — Shift + Right
Green	B — Green
Contrast-	SHIFT + ◀ — Shift + Left
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH — Pre Ch

Originale	Sostituto
Blue	D — Blue
On Pip	SHIFT + 1 — Shift + 1
Store Text	SHIFT + REPEAT TEXT — Shift + Text
Store	SETTINGS OPT — Options
Swap	SHIFT + 2 — Shift + 2
Tone+	SHIFT + ▲ — Shift + Up
Game Coo	APP MEDIA — Media
4. # 16:9	PICTURE FORMAT — Format
AV 2	SHIFT + TIMER AV — Shift + AV
Bright+ Mode	HOME SMART — Smart
Audio-	SHIFT + VOL − — Shift + Vol -
Audio+	SHIFT + + VOL — Shift + Vol +
Search	SEARCH TV/R — TV/R