Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power Source	SHIFT + Power	AUDIO	Audio / Lang I/II
Power Receiver	Power	FM	Smart / List
HDMI 1	SHIFT + 1	AM	SHIFT + Smart / List
HDMI 2	SHIFT + 2	PRESET Presset Up	SHIFT + >>I / Preset+
HDMI 3	SHIFT + 3	PRESET Presset Up	CH+ / Page+
HDMI 4	SHIFT + 4	TUNING Tunning Up	SHIFT + >> /
AV 1	SHIFT + 6	INFO Info	Info / Angle
AV 2	SHIFT + 7	MEMORY Memory	Text / Goto
AV 3	SHIFT + 9	PRESET Preset Down	SHIFT + I<< / Preset-
HDMI 5/MHL	SHIFT + 5	PRESET Preset Down	CH- / Page-
AV 4	SHIFT + GUIDE EPG	TUNING Tuning Down	SHIFT + << /
AV 5	SHIFT + 0	MOVIE Movie	SHIFT + Left
AV 6	SHIFT + FAV MARKER	MUSIC Music	SHIFT + Up
*	TV/Radio /	SUR. DECODE Sur. Decode	SHIFT + OK
V-AUX	AV / Input / RDS	STRAIGHT Straight	SHIFT + Right
USB	SHIFT + 8	SLEEP Sleep	Sleep / Timer
NET	SHIFT + AV / Input / RDS	ENHANCER Enhancer	SHIFT + Down

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
DIRECT	Direct	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle	POP-UP MENU	Pop-Up Menu	HOME MENU	Menu / Home
BD DVD	Scene BD/DVD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV	Scene TV	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	MODE	Mode	REC MODE	Rec / Rec Mode
NET	Scene Net	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
RADIO	Scene Radio	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	►	Play	SLOW ►	Play / Slow
▲	Up	▲	Up	◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
OPTION	Option	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools	►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +	►◄◄	I <<	PRESET- ►◄◄	I << / Preset-
◄	Left	◄	Left	►►I	>>I	PRESET+ ►►I	>>I / Preset+
ENTER	Enter	OK	OK	1	1	TV 1	1
►	Right	►	Right	2	2	DVD 2	2
VOLUME —	Vol -	VOL —	Vol -	3	3	CD-STB 3	3
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return	4	4	VIDEO 4	4
▼	Down	▼	Down	5	5	TAPE 5	5
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	6	6	TUNER 6	6
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top Menu	7	7	AUX-HDD 7	7

Originale		Sostituto	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originale	Sostituto