Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Info	Info
AV	AV
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow

Originale	Sostituto
Blue	Blue
TV/DTV	TV/R
Menu	Menu
Top Menu/[≡]	Shift + Menu
Back	Back
PR+	Ch +
PR-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
<</F.T/L	<<
Play/?/TV/Radi	Play
>>/[-]/Guide	>>

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Rec/ >	Rec		
St op/ [X] / I - I I	St op		
Pause/ [i +] / [. . .	Pause		
^/ [- -]	Subt		
v/ [I]	For mat		
Zoom	Ej ect		
(↔)	Opt i ons		
[*] / Musi c	Dual		
[: · :]	3D		

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power		
(i)	I nf o		
Menu	Menu		
Up	Up		
Down	Down		
Ri ght	Ri ght		
Left	Left		
OK	Ok		
Top Menu	Shi f t + Menu		
Back	Back		
↑/ [+]	Pre Ch		
↓/ [I]	Gui de		
<<	<<		
Pl ay	Pl ay		
>>	>>		
St op	St op		
Pause	Pause		

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	(i)	DISPLAY INFO	I nf o
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
TOP MENU	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shi f t + Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	↓/ [I]	-/-- GUIDE	Gui de
	↑/ [+]	FAV PRE-CH	Pr e Ch
F.T/L	<<		<<
TV/RADIO	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay

Originale		Sostituto	
GUIDE	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
I-II	St op		St op
	Pause		Pause

Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute
(i)	Info
Menu	Menu
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Top Menu	Shift + Menu
Back	Back
↑/[+]	Pre Ch
↓/[I]	Guide
<<	<<
Play	Play
>>	>>
Pause	Pause

Originale	Sostituto
Stop	Stop
(↔)	Media