Originale	Sostituto		Originale	Sostituto	
On/Off		Power	OK Enter	OK	Ok
Mute	MUTE	Mute	Menu Right		Right
Update	APP MEDIA	Media	Menu Off	CLEAR EXIT	Exit
Reveal	ECO 3D	3D	Menu Down		Down
Txt Stop		Stop	Back	RETURN BACK	Back
Info	DISPLAY INFO	Info	Volume+	+ VOL	Vol +
Subt.List	AD SUBT	Subt	Chan.Up	+ CH	Ch +
Sleep Timer	PROG SLEEP	Sleep	Volume-	VOL –	Vol -
Return TV	SEARCH TV/R	TV/R	Menu audio	SOUND DUAL	Dual
Menu video	SETTINGS OPT	Options	Chan.Down	CH –	Ch -
Text	REPEAT TEXT	Text	1	1	1
Txt Expand	ZOOM	Eject	2	2	2
TV/AV	TIMER AV	AV	3	3	3
Menu	TOP MENU MENU	Menu	4	4	4
Menu Up		Up	5	5	5
Display	SHIFT +	DISPLAY INFO Shift + Info	6	6	6
Menu Left		Left	7	7	7

Originale	Sostituto		Originale	Sostituto
8	8	8		
9	9	9		
Guide -/-- 1.	GUIDE	Guide		
0/10	0	0		
Surround	PICTURE FORMAT	Format		
2.Fav P/C 2.	FAV PRE-CH	Pre Ch		
Red	A	Red		
Green	B	Green		
Yellow	C	Yellow		
Blue	D	Blue		
Nicam/Mono	HOME SMART	Smart		
Audio+		>>		
Level L	SHIFT +	Shift + Left		
Level R/Woofer	SHIFT +	Shift + Right		
Audio-		<<		
Tone+		>>I		
Tone-		I<<		