Mandis shop

ROTEL RR927-AMP2

Originale		Sostituto	
STAND AMP	Standby AMP		Power
PHONO	Phono	1	1
TUNER	Tuner	TIMER AV	AV
AUX 1	AUX1	2	2
AUX 2	AUX 2	3	3
TAPE 1	Tape 1	4	4
TAPE 2	Tape 2	5	5
VIDEO 1	Video 1	6	6
VIDEO 2	Video 2	7	7
VIDEO 3	Video 3	8	8
OFF	Off	CLEAR EXIT	Exit
REC/ZONE	Rec/Zone	DISC NAV LIST	List
BAND	Band	0	0
A. TUN	A Tun	FAV PRE-CH	Pre Ch
< TUNING	< Tuning		Left
TUNING >	Tuning >		Right
VOLUME >	Vol +	+ VOL	Vol +

Originale		Sostituto	
< VOLUME	Vol -	VOL –	Vol -
ON SCRN	On Screen	SETTINGS OPT	Options
CTR FCS	CTR FCS	-/-- GUIDE	Guide
< SRND MODE	< SRND Mode	CH –	Ch -
SRND MODE >	SRND Mode >	+ CH	Ch +
BAL CHK	BAL CHK	SOUND DUAL	Dual
< DELAY TIME	< Delay Time		Down
DELAY TIME >	Delay Time >		Up
	>> Tape		>>
	<< Tape		<<
	Play Tape	PLAY MODE	Play
	Pause Tape		Pause
	Rec Tape	REC MODE	Rec
	Stop Tape		Stop

https://tutti-i-telecomandi.it/it/ROTEL/10194075-telecomando-sostituzione-per-ROTEL-RR927-AMP2.htm