Mandis shop

Mitsubishi XD280U

Originale		Sostituto	
ON	On		Power
UNPLUG	Unplug	Stop –	- / Stop
VIEWER	Viewer	Invert 3D	3D / Invert
MAGNIFY	Magnify	Play +	+ / Play
STANDBY	Standby	Shift +	Shift + Power
ASPECT	Aspect	Aspect Eco	Eco / Aspect
KEYSTONE	Keystone	Shift +	Shift + Up
VOL UP	Vol Up	Page▲ Vol	Vol + / Page +
VOL DOWN	Vol Down	Page▼ Vol	Vol - / Page -
MENU	Menu	Menu	Menu
AUTO POSITION	Auto Position	Auto	Auto
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	Enter	Enter
	Right		Right
	Down		Down
AV MUTE	AV Mute	Mute Blank	Blank / Mute

Originale		Sostituto	
FREEZE	Freeze	Timer Freeze	Freeze / Timer
1 COMPUTER	Computer 1	Video Comp	Comp / Video
COMPUTER 2	Computer 2	Source	Source
S-VIDEO	S-Video	Info Help	Help / Info
VIDEO	Video	Focus Volt	Volt / Focus

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Mitsubishi/1061263-93196-telecomando-di-sostituzione-per-Mitsubishi-XD221U.html