Mandis shop

Mitsubishi EX320U

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
POWER		Power			
Freeze		Mode			
MENU / EXIT		Menu			
AUTO		Auto			
UP / KEYSTONE		Up			
DOWN / KEYST.		Down			
LEFT		Left			
ENTER / MODE		Enter			
RIGHT / LOCK		Right			
Blank		Blank / Mute			
SOURCE		Source			
VOLUME+		Vol + / Page +			
VOLUME-		Vol - / Page -			
Magnify +		+ / Play			
Magnify -		- / Stop			
TIMER ON		Freeze / Timer			
TIMER SET UP		Shift + Freeze / Timer			

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Mitsubishi/1061267-60703-telecomando-di-sostituzione-per-Mitsubishi-EX220U.html