Mandis shop

Sony RM-SED1

Originale		Sostituto	
	Power		Power
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
DBFB	DBFB	HOME SMART	Smart
CD	Play CD	PLAY MODE ▶	Play
	Pause CD		Pause
	Stop CD		Stop
TUNER/BAND	Play	A	Red
	I<</- Tuner/band		I<<
	>>I/+		>>I
TAPE	<> Tape	B	Green
	<< Tape		<<
	>> Tape		>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
DOLBY NR	Dolby NR	SOUND DUAL	Dual
DIR MODE	Dir Mode	APP MEDIA	Media
CD REPEAT	CD Repeat	REPEAT TEXT	Text
STEREO/ MONO	Stereo/Mono	SETTINGS OPT	Options

Originale		Sostituto	
TUNING/ PLAY MODE	Tuning / Play	D	Blue
TUNING/ PLAY MODE	Tuning / Play	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
ENTER ON/ OFF	Enter/On/Off	OK	Ok
MEMORY	Up/Memory		Up
TIMER SELECT	Right/Timer		Right
TIMER SET	Left/Timer Set		Left
SLEEP	Down/Sleep		Down

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Sony/1061318-23322-telecomando-di-sostituzione-per-Sony-RM-SED1-891760891.html