Mandis shop

Sony RMT-D141P

Originale	Sostituto
Power	Power
Power Tv	SHIFT + Power (Shift + Power)
Eject	Eject
Surr	Options
Picture Mode	Format
O)))	Dual
[...]	Subt
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
Clear	Exit
Camera	3D
Tv/DVD	Media
Search Mode	TV/R
I<<	I<<
>>I	>>I
<<</<I	<<
I>/>>	>>

Originale	Sostituto
Replay	List
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
Up	Up
Left	Left
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down
Display	Info
Top Menu	D. Menu
Menu	Menu
Return	Back

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Sony/1061720-31129-telecomando-di-sostituzione-per-Sony-RMT-D141P-147716911.html