Originale	Sostituto
On/Off	Power
Next	>>I
Audio Out	Mute
Slow Down	Shift + <<
F. Adv	Shift + Media
Mon/TV	Subt
Sp/Lp/Speed	Eject
Stop	Stop
Slow/Dpss-	Shift + Ch -
Auto/Track	Smart
Video/Go-To	D. Menu
Slow/Dpss+	Shift + Ch +
Pause	Pause
Menu	Menu
VCR/TV	Media
Menu Up	Up
Display	Info

Originale	Sostituto
Menu Left	Left
OK Enter	Ok
Menu Right	Right
Exit	Exit
Menu Down	Down
T. Set/Clock	Back
Tracking+	Vol +
Tracking-	Vol -
Prev.	I <<
Audio	Dual
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Originale	Sostituto
8	8
9	9
-/--	Guide
0	0
Progr/C/CH	Pre Ch
Store	Shift + Smart
Rewind	<<
Case Tape	3D
Next Sv+V	Shift + >>I
Play	Play
Vps/Pdc	Format
F. Forward	>>
Search Index	TV/R
Record	Rec
Encode	Options
On/Off	Shift + Power
Counter Clock	Red

Originale	Sostituto
Counter/Memor	Green
Input Source	AV
Counter Reset	Yellow
Skip/Search	Shift + TV/R
Info/Intro	Shift + Info
Repeat	Text
Audio Dub	Shift + Dual
Frame Up	Ch +
Timer/Record	Shift + AV
Frame Down	Ch -
Timer/Sleep	Sleep
X2 Rew/Play	List