Originale	Sostituto
Sleep	Sleep / Timer
Optimum	Smart / List
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
*	Sound / Title
0	0
SAT	Shift + 0
Display	Display / Media
Up / PR+	Up

Originale	Sostituto
Up / PR+	CH+ / Page+
Menu	Menu / Home
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +
Red / AV1	Red / Netflix / Search
Down / PR-	Down
Down / PR-	CH- / Page-
Green / AV2	Green / APP / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Mute	Mute / Dimmer
I/II	Audio / Lang I/II
<PR	Back / Return
TV / AV	AV / Input / RDS
Install	Picture / Format

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
i	Info / Angle		
Text Hold	TV/Radio /		
Text	Text / Goto		
◇	Guide / EPG / -/--		
Mode	D. Menu / Top		
S···	Subtitle / EQ		
Mix	Shift + Text /		
Text Cancel	Exit / Cancel / Clear		
Text Reveal	Eject / Surround		
Text Size	Zoom / Size		
Status	Setup / OPT /		

Originale	Sostituto
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Display	Display / Media
*	Sound / Title
<<	<< / Tune-
Up / PR+	CH+ / Page+
Up / PR+	Up
Down / PR-	CH- / Page-

Originale	Sostituto
Down / PR-	Down
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Rec	Rec / Rec Mode
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Eject	Eject / Surround