| Originale | Sostituto |
|---|---|
| Power TV | Power |
| Mute | Mute |
| ▢ | Info |
| ☼ | 3D |
| Input | AV |
| ◨ | TV/R |
| [X] | Exit |
| Aspect | Format |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| 0 | 0 |
| Recall / -/-- | Shift + Guide |
| [i+] / [ ? ] | Smart |
| Recall / -/-- | Pre Ch |
| Hold | Shift + Stop |
| Guide | Guide |
| Rec M.S. | Rec |
| Memory Stick | Media |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | Ok |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Red / << | Red |
| Red / << | << |
| Green / Stop | Green |
| Green / Stop | Stop |

| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| Yellow / Play | C Yellow | | |
| Yellow / Play | PLAY MODE ▶ Play | | |
| Blue / >> | D Blue | | |
| Blue / >> | >> | | |
| Vol + | + VOL Vol + | | |
| Vol - | VOL − Vol - | | |
| Text | REPEAT TEXT Text | | |
| Prog+ | + CH Ch + | | |
| Prog- | CH − Ch - | | |
| Menu | TOP MENU MENU Menu | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |