Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TIMESHIFT	Timeshift	APP MEDIA	Media
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
MARK	Mark	HOME SMART	Smart
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
SOURCE	Source	TIMER AV	AV

Originale		Sostituto	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
EPG	EPG	GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
	I<<		I<<

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
>>I	>>I		
Audio/Lang	Dual		
Page Up	Shift + Ch +		
Page Down	Shift + Ch -		
Vol+	Vol +		
Vol-	Vol -		
CH+	Ch +		
CH-	Ch -		
HDMI	D. Menu		
Zoom	Eject		
Subtitle	Subt		
Goto	Options		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		