Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Format	PICTURE FORMAT	Format
	Source	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH▲	Up / CH+		Up
CH▲	Up / CH+	+ CH	Ch +
VOL	Left / Vol-		Left
VOL	Left / Vol-	VOL –	Vol -
OK/ CH LIST	OK / CH List	OK	Ok
VOL	Left / Vol+	+ VOL	Vol +
VOL	Right / Vol+		Right
CH▼	Down / CH-	CH –	Ch -
CH▼	Down / CH-		Down

Originale		Sostituto	
EPG	EPG	- / -- GUIDE	Guide
i	i	DISPLAY INFO	Info
OK/ CH LIST	OK / CH List	DISC NAV LIST	List
REC	Rec	REC MODE	Rec
PVR	PVR	HOME SMART	Smart
P–	P- / Pause	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
P+	P+ / →I	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
Time Shift	Pause / Time Shift		Pause
Time Shift	Time Shift	SHIFT +	Shift + Pause
	Red / << /	A	Red
	Red / << /		<<
	Red / << /	SEARCH TV/R	TV/R
FAV	Green / >> / Fav	B	Green
FAV	Green / >> / Fav		>>
FAV	Green / >> / Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originale	Sostituto
Yellow / SAT / <II	Yellow
Yellow / SAT / <II	Media
Blue / II> / +/-	Blue
I<<	I<<
>>I	>>I
Repeat T1/T2	Shift + Text
White / A-B	3D
Subtitle	Subt
Text	Text
Dual screen	Options
Zoom	Eject
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Originale	Sostituto
7	7
8	8
9	9
0	0
?	D. Menu
Recall	Back