Mandis shop

LG AKB73615610

Originale	Sostituto
Power	Power
Back	Back / Return
Home	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Info/Menu/123	Info / Angle
Stop	Stop / Hold
I<</<<	<< / Tune-
>>/>>I	>> / Tune+
Red	Red / Netflix / Search
Blue	Blue / Prime Video / Random
Green	Green / APP / Repeat

Originale	Sostituto
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

https://tutti-i-telecomandi.it/it/LG/1062193-82856-telecomando-di-sostituzione-per-LG-AKB73615610.html