Mandis shop

Epson 1473902

Originale		Sostituto	
On	On	Power	
D/SCART	D/Scart	Source	
Off	Off	Shift + Power	
Memory	Memory	Mode	
Color Mode	Color Mode	Auto	
Menu	Menu	Menu	
Aspect	Aspect	Eco / Aspect	
Esc	ESC	Shift + Menu	
	Up	Up	
	Down	Down	
	Right	Right	
	Left	Left	
Select	Select	Enter	
HDMI	HDMI	Vol + / Page +	
PC	PC	Vol - / Page -	
Compo.	Component	Comp / Video	
Color Temp	Color Temp	Freeze / Timer	

Originale		Sostituto	
S-Video	S-Video	Volt / Focus	
Blank	Blank	Blank / Mute	
Video	Video	Shift + Comp / Video	
Contrast	Contrast	- / Stop	
Gamma	Gamma	+ / Play	
S. Tone	S.Tone	Help / Info	
Pattern	Pattern	3D / Invert	

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Epson/1062201-66057-telecomando-di-sostituzione-per-Epson-1446096.html