Mandis shop

DICRA SB 206 SH

Originale		Sostituto	
	POWER		Power
	PLAY/PAUSE		Pause
INPUT	INPUT	TIMER AV	AV
	/\		Up
ENTER	ENTER	OK	Ok
	\/		Down
	<		Left
	>		Right
VOL +	VOL +	VOL +	Vol +
VOL -	VOL -	VOL -	Vol -
MUTE	MUTE	MUTE	Mute
DISPLAY	DISPLAY	DISPLAY INFO	Info
REPEAT	REPEAT	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	SUBTITLE	AD SUBT	Subt
ZOOM	ZOOM	ZOOM	Eject
RESET	RESET	RETURN BACK	Back
STOP	STOP		Stop

Originale		Sostituto	
	<<		<<
PLAY/PAUSE	PLAY/PAUSE	PLAY MODE	Play
	>>		>>

https://tutti-i-telecomandi.it/it/DICRA/1062214-93109-telecomando-di-sostituzione-per-DICRA-SB206SH.html