Mandis shop

Sony RM-S325

Originale	Sostituto
Power	Power
Play Tape Deck A	Play / Slow
Pause MD	Pause / Step / Freeze
Stop CD	Stop / Hold
<< Tape Deck	<< / Tune-
>> Tape Deck	>> / Tune+
I<< MD	I<< / Preset-
>>I MD	>>I / Preset+
Play MD	Sound / Title
PHONO	Audio / Lang I/II
D.Skip CD	D.Menu / Top
Play CD	OK
Vol +	Vol +
Preset+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Preset-	CH- / Page-
TAPE1 / DAT	1

Originale	Sostituto
TAPE2 / MD	2
CD	3
Stop Tape Deck A	5
TUNER	6
AUX	7
Rev. Play Tape Deck A	Shift + Play /
Pause CD	Shift + Pause / Step /
Stop MD	Shift + Stop /
<< Tape Deck	Shift + << /
>> Tape Deck	Shift + >> /
I<< CD	Shift + I<< / Preset-
>>I CD	Shift + >>I / Preset+
Stop Tape Deck B	Shift + 5
Rev. Play Tape Deck B	Shift + 6
Play Tape Deck B	Shift + 7

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Sony/1622626telecomandi-sostituzione-per-Sony-RM-S325-14653.htm