Mandis shop

RC26

Originale	Sostituto
Power	Power
Sleep	Sleep
GE M.Call	Pre Ch
GE Effect	Guide
I<< CD	I<<
>>I CD	>>I
Stop CD	Stop
Play/Pause CD	Play
<< Tape A	Down
>> Tape A	Up
< Tape A	Left
> Tape A	Right
Stop Tape A	Ok
<< Tape B	Shift + Down
>> Tape B	Shift + Up
< Tape B	Shift + Left
> Tape B	Shift + Right

Originale	Sostituto
Pause Tape B	Shift + Pause
Rec Tape B	Shift + Rec
Stop Tape B	Shift + Ok
Band	Smart
Tuner/P.Scan	Ch -
Tuner/P.Scan	Ch +
Mute	Mute
Volume	Vol +
Volume Control-	Vol -
Presence	Menu
Off	Exit
Display	Info
Tuner	Green
AUX	Red
Phono	Yellow

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Kenwood/1062243-82817-telecomando-di-sostituzione-per-Kenwood-RXD-27L-RC-26.html