Mandis shop

STOREX D-522

Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Hand	D.Menu / Top
Videos	4
Pictures	Picture / Format
Songs	Sound / Title
Folders	AV / Input / RDS
<<	<< / Tune-
Up	Up
>>	>> / Tune+
Left	Left
Play/Pause / Enter	Play / Slow
Play/Pause / Enter	Shift + Play /
Play/Pause / Enter	Pause / Step / Freeze
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down

Originale	Sostituto
Home	Shift + Menu /
Home	Menu / Home
Vol-	Vol-
Vol+	Vol+
I<<	I<< / Preset-
Stop	Stop / Hold
>>I	>>I / Preset+
Subtitle	Subtitle / EQ
Tools	Setup / OPT /
Audio	Audio / Lang I/II
Zoom / Display	Zoom / Size
Zoom / Display	Shift + Zoom /
:: →[▸]	Smart / List
Repeat	Green / APP / Repeat
[[ ]]	Display / Media
LED	Text / Goto
Exit	Exit / Cancel / Clear

https://tutti-i-telecomandi.it/it/STOREX/1062309-21243-telecomando-di-sostituzione-per-STOREX-D-522.html