Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TV/AV	TV / AV	TIMER AV	AV
I/II	Red / I/II	A	Red
I/II	Red / I/II	SOUND DUAL	Dual
I/II	Left / Vol -	VOL –	Vol -

Originale		Sostituto	
SLEEP	Green / Sleep	B	Green
SLEEP	Green / Sleep	PROG SLEEP	Sleep
Q.VIEW	Yellow / Q.Vie	C	Yellow
LIST	Blue / List	D	Blue
LIST	Blue / List	DISC NAV LIST	List
PR▲	Up / PR+	▲	Up
PR▲	Up / PR+	+ CH	Ch +
PR▼	Down / PR-	▼	Down
PR▼	Down / PR-	CH –	Ch -
VOL▶	Right / Vol +	▶	Right
VOL▶	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
◀VOL	Left / Vol -	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
PSM	PSM	PICTURE FORMAT	Format
SSM	SSM	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
PC/*	PC/*	HOME SMART	Smart
ARC/*	ARC/*	APP MEDIA	Media

Originale		Sostituto	
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SIZE	Si ze	ZOOM ⏏	Ej ect
HOLD	Hol d	■	St op
INDEX	I ndex	DISPLAY INFO	I nf o
UPDATE	Updat e	PLAY MODE ▶	Pl ay
TIME	Ti me	SHIFT +	TIMER AV Shi f t + AV
REVEAL	Reveal	❚❚	Pause
MIX	M x	SHIFT +	REPEAT TEXT Shi f t + Text

Originale	Sostituto