Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
CD	SHIFT + 3 (Shift + 3)	9 / Dolby / DTS Surr.	9
1 / Hall	1	0	0
TUNER	SHIFT + 6 (Shift + 6)	6CH INPUT	SHIFT + 9 (Shift + 9)
2 / Jazz	2	Effect	Smart / List
MD/CD-R	SHIFT + 8 (Shift + 8)	Preset+	>>I / Preset+
3 / Rock	3	Preset-	I<< / Preset-
DVD	SHIFT + 2 (Shift + 2)	Test	Text / Goto
4 / Entertainment	4	Up	Up
D-TV/CBL	SHIFT + 1 (Shift + 1)	A/B/C/D/E	Info / Angle
5 / TV Sports	5	Left	Left
VCR 1	SHIFT + 4 (Shift + 4)	On Screen	Display / Media
6 / Mono Movie	6	Enter	OK
PHONO	SHIFT + 0 (Shift + 0)	Right	Right
7 / Movie THTR 1	7	Level	Setup / OPT /
V-AUX	SHIFT + 7 (Shift + 7)	Down	Down
8 / Movie THTR 2	8	Set Menu	Menu / Home
VCR 2/DVR	SHIFT + 5 (Shift + 5)	Standby	SHIFT + Power (Shift + Power)

Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol+
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
VOLUME −	Volume-	VOL −	Vol-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originale	Sostituto