Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
FAV 0	0 / FAV	0	0
GOTO	Goto	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
SELECT/BGM	Select / BGM	FAV PRE-CH	Pre Ch
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt

Originale		Sostituto	
EPG	EPG	GUIDE	Guide
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
HOME	Home	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
HOME	Home	TOP MENU MENU	Menu
CH+	Up / CH+	+ CH	Ch +
CH+	Up / CH+		Up
CH-	Down / CH-	CH –	Ch -
CH-	Down / CH-		Down
PAG+	Right / Pag+		Right
PAG-	Left / Pag-		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Back	RETURN BACK	Back
	Rec	REC MODE	Rec
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol-	VOL –	Vol -
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play / Pause	PLAY MODE	Play

Originale		Sostituto	
PLAY	Play / Pause		Pause
FULL SCREEN	Full Screen	HOME SMART	Smart
PREV	Prev		I<<
NEXT	Next		>>I
FR	FR		<<
FF	FF		>>
DTV/RADIO	DTV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
T-SHIFT	T-Shift	A	Red
COPY	Copy	B	Green
ROTATE	Rotate	C	Yellow
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
VIDEO OUT	Video Out	TIMER AV	AV
DIGEST	Photo Digest	APP MEDIA	Media
SLIDE SHOW	Slide Show	D	Blue
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Originale		Sostituto	
BACKLIGHT ON/OFF	Backlight On/Off	SHIFT +	Shift + Power