Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Smart	Menu Off	Exit
Reveal	Media	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Info	Info	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Menu audio	Dual
Return TV	TV/R	Volume-	Vol -
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Originale	Sostituto
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Tone-	Shift + Stop
AV 2	Shift + AV
Color - S. Std	Shift + Dual
Contrast +	>>I
Contrast -	I <<
Surround	Shift + Red
Nicam/Mono	Shift + Green
Level L	Shift + Yellow

Originale	Sostituto
Level R/Woofer	Shift + Blue