Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
OPEN/ CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
	<<		<<
	>>		>>
	I<<		I<<
	>>I		>>I

Originale		Sostituto	
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause/Step		Pause
	Stop		Stop
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
AUDIO	O))/Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	[...]/Subtitle	AD SUBT	Subt
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
MARKER	Marker	APP MEDIA	Media
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
ANGLE	Camera/Angle	HOME SMART	Smart
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	PICTURE FORMAT	Format
RANDOM	Random	ECO 3D	3D

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
*	Blue		
PR/CH+ TV	Ch +		
PR/CH- TV	Ch -		
Vol+ TV	Vol +		
Vol- TV	Vol -		
Power TV	Shift + Power		
AV TV	AV		
Title	Red		
Enter	Ok		
Up	Up		
Down	Down		
Right	Right		
Left	Left		