Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	PP	FAV PRE-CH	Pre Ch
	I-II	SOUND DUAL	Dual
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
	--	-/-- GUIDE	Guide
	P<P	RETURN BACK	Back
	Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originale		Sostituto	
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Red/Sound	A	Red
	Green/Picture	B	Green
	Yellow/Feature	C	Yellow
	Blue/Install	D	Blue
	TV	SEARCH TV/R	TV/R
	AV	TIMER AV	AV
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	[/≡]	APP MEDIA	Media

Originale		Sostituto	
	[≡o]	AD SUBT	Subt
	[≡+]	PICTURE FORMAT	Format
	[≡x]	SETTINGS OPT	Options
	[≡♦]	ECO 3D	3D
	[≡?]	HOME SMART	Smart
	[≡i]	CLEAR EXIT	Exit

Originale	Sostituto