Originale		Sostituto	
	Power		Power
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
VOL +	Vol+	VOL +	Vol+
S	S	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Originale		Sostituto	
CH	CH+	CH + PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol-	VOL	Vol-
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DVD SETUP EXIT	Exit / DVD Setup	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DVD SETUP EXIT	Exit / DVD Setup	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear

Originale	Sostituto
PROG Red / Prog	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
PROG Red / Prog	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /
STEP Green / Step	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
GOTO Yellow / Goto	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
A-B Blue / A-B	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
INDEX Index / Stop	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze
HOLD Hold / Play/Pause	SHIFT + HOLD Shift + Stop /
HOLD Hold / Play/Pause	HOLD Stop / Hold
REVEAL Reveal / <<	TUNE- << / Tune-
SIZE Size / >>	TUNE+ >> / Tune+
MENU FAV FAV / Menu	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
MENU FAV FAV / Menu	SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC
ANGLE TV.RD TV.RD / Angle	PROGRAM TV/ RADIO TV/Radio /
MIX Mix / I<<	PRESET- I<< / Preset-
S.PAGE S.Page / >>I	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+
S.PAGE S.Page / >>I	PRESET+ >>I / Preset+
TITLE Title	TITLE SOUND Sound / Title

Originale	Sostituto
SLOW Slow	SLOW Play / Slow
ZOOM TEXT Text / Zoom	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /
ZOOM TEXT Text / Zoom	GOTO TEXT Text / Goto
CANCEL Cancel /	SHIFT + SURROUND Shift + Eject / Surround
CANCEL Cancel /	SURROUND Eject / Surround