Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
HOME	Home	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back

Originale		Sostituto	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
prime video	prime video	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
	Internet	HOME SMART	Smart
YouTube	YouTube	ECO 3D	3D
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	[+++]	SETTINGS OPT	Options
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
REVEAL << / Reveal	<<		
INDEX Play/Index	PLAY MODE Play		
HOLD >> / Hold	>>		
SUBTITLE Subtitle	AD SUBT Subt		
Pause	Pause		
AD AD	SHIFT + AD SUBT Shift + Subt		
R Red	A Red		
G Green	B Green		
Y Yellow	C Yellow		
B Blue	D Blue		