Mandis shop

Canon CXZR

Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
VIDEO	Video	3	3
S-VIDEO	S-Video	4	4
COMPONENT	Component	5	5
MUTE	Mute	MUTE	Mute
INFO.	Info	DISPLAY INFO	Info
COMP 1	Computer 1	1	1
PUTER 2	Computer 2	2	2
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
IMAGE	Image	ECO 3D	3D
	Right		Right
FREEZE	Freeze		Pause
LAMP	Lamp	SETTINGS OPT	Options
	Left		Left
VOL	Vol-	VOL	Vol -
BLANK	Blank	APP MEDIA	Media
P-TIMER	P-Timer	TIMER AV	AV

Originale		Sostituto	
VOL	Vol+	VOL	Vol +
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
KEYSTONE	Keystone	HOME SMART	Smart
	Down		Down
	Up		Up
D.ZOOM	D.Zoom+	CH	Ch +
D.ZOOM	D.Zoom-	CH	Ch -
OK	OK	OK	Ok

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Canon/1062782-93964-telecomando-di-sostituzione-per-Canon-MXCP.html