Originale		Sostituto	
AMP POWER	AMP Power		Power
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	GUIDE	Guide
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MODE	Mode	PICTURE FORMAT	Format
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originale		Sostituto	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME	Volume-	VOL –	Vol -
FAVORITES CALL	Call Favorites	FAV PRE-CH	Pre Ch
ADD	ADD Favorites	A	Red
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
TONE	Tone	SOUND DUAL	Dual
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
CH + >>I / CH+	>>I		
CH – I <<I / CH-	I <<		
REPEAT Repeat	REPEAT TEXT Text		
RANDOM Random	ECO 3D 3D		
INTERNET RADIO Internet Radio	SHIFT + 1 Shift + 1		
ONLINE MUSIC Online Music	SHIFT + 2 Shift + 2		
MUSIC SERVER Music Server	SHIFT + 3 Shift + 3		
OPTICAL Optical	SHIFT + 4 Shift + 4		
COAXIAL CD Coaxial CD	SHIFT + 5 Shift + 5		
ANALOG Analog	SHIFT + 6 Shift + 6		
Bluetooth Bluetooth	SHIFT + 7 Shift + 7		
iPod/USB iPod/USB	SHIFT + 8 Shift + 8		

https://tutti-i-telecomandi.it/Denon/1685366/telecomando-sostituzione-per-Denon-RC1215/0/0/0

Originale		Sostituto	
CD POWER	CD Power		Power
CH +	>>I / CH+		>>I
CH –	I << / CH-		I <<
▶/II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶/II	Pause		Pause
■	Stop		Stop
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
RANDOM	Random	ECO 3D	3D
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOLUME ▲	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME ▼	Volume-	VOL –	Vol -
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
▲	Up		Up
▼	Down		Down
▶	Right		Right
◀	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok

Originale		Sostituto	
1 ./	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0 ␣ •	0	0	0
+10 a/A	+10	- / -- GUIDE	Guide
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
MODE	Mode	PICTURE FORMAT	Format
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media

https://tutti-i-telecomando.it/Denon/1685-360-telecomando-sostituire-per-Denon-RC1215/0/0/0