Originale		Sostituto	
POWER	Power	POWER	Power
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
DISK	DSK	PICTURE FORMAT	Format
HDMI/AV	HDMI/AV	TIMER AV	AV
EDIT	Edit	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
COPY	Copy	GUIDE	Guide
MOVIE	Movie	A	Red
PHOTO	Photo	B	Green
MUSIC	Music	C	Yellow
DIR	DIR	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Originale		Sostituto	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
STEP	Step	ECO 3D	3D
PAUSE	Pause		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
F.F	>>		>>

Originale		Sostituto	
REV	<<		<<
PG.DN	>>I		>>I
PG.UP	I<<		I<<
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUB-T	Sub-T	AD SUBT	Subt
PSM	PSM	DISC NAV LIST	List
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
HOME	Home	HOME SMART	Smart
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
S.SHOW	S.Show	FAV PRE-CH	Pre Ch
DVD	DVD	APP MEDIA	Media

Originale	Sostituto