Mandis shop

Toshiba STORETV

Originale	Sostituto
Power	Power
TV-Out	1
Audio	Audio / Lang I/II
Mode	Smart / List
Mute	Mute / Dimmer
Sub-T	Subtitle / EQ
Angle	Shift + Info / Angle
Zoom	Zoom / Size
Setup	Setup / OPT /
DVD Play	Shift + Play /
Media Type	Display / Media
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
<<	<< / Tune-

Originale	Sostituto
>>	>> / Tune+
>>I	>>I / Preset+
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Vol+	Vol+
I<<	I<< / Preset-
Stop	Stop / Hold
Vol-	Vol-
Info	Info / Angle
Preview On/Off	Picture / Format
Repeat	Green / APP / Repeat
Slideshow	Red / Netflix / Search

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Toshiba/1063047-23679-telecomando-di-sostituzione-per-Toshiba-Store-Tv-15TB-PA4210E1HK0.html