Mandis shop

Sony RMT-B127P

Originale	Sostituto
Power	Power
TV Power	Shift + Power
TV Input	AV
Open / Close	Eject
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Top Menu	Menu
Pop Up / Menu	D. Menu
Up	Up
Left	Left
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down
Return	Back
Options	Options

Originale	Sostituto
Home	Smart
SEN	Media
NET Service	List
<<	<<
Play	Play
>>	>>
I <<	I <<
Pause	Pause
Stop	Stop
>>I	>>I
Subtitle	Subt
Audio	Dual
Mute	Mute
Display	Info
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -

https://tutti-i-telecomando.it/Sony/1639667-telecomando-sostituzione-per-Sony-RMT-B127P-1928111.htm