Mandis shop

Sony RMS130

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Vol+	Vol +		
Vol-	Vol -		
Play CD	Play		
Pause CD	Pause		
Stop CD	Stop		
I<< CD	I<<		
>>I CD	>>I		
Disc Skip CD	Smart		
Tuner Preset +	Ch +		
Tuner Preset -	Ch -		
Function Tape	1		
Function Tuner	2		
Function CD	3		
Function Phono	4		

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Sony/1063219-19787-telecomando-di-sostituzione-per-Sony-RM-S130-146535811.html