Mandis shop

Akai QX - D 2400 RDS

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power ON/Off	Power	Pr 2	2
Mute	Mute	CD Rewind	<<
Tape 1 Stop	Stop	Mode	Media
Vol Rs-/Effect	Ch -	Pr 3	3
Sleep	Sleep	CD F.FWD	>>
CD Random	TV/R	Pr 4	4
Tape 2 Pre./eq	D. Menu	CD Pause	Pause
Vol Rs+/S.Mode	Ch +	Next	>>I
Woofer/Speed	Smart	Pr 5	5
Repeat	Text	Prev	I<<
Input/Source	AV	Pr 6	6
Tape 1 Hall/Ats	List	Pr 7	7
Display	Info	Pr 8	8
Volume+	Vol +	Pr 9	9
Volume-	Vol -	Pr 0/10	0
Pr 1	1	Program	Shift + Sleep
CD Play	Shift + Play	Tape 1 Play	Play

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Akai/1063259-telecomando-equivalente-Akai-QX-D2400.html