Mandis shop

003456

Originale		Sostituto
STANDBY/ON	STANDBY/ON	Power
FM MODE	REPEAT / FM	TEXT
A-B	REPEAT A-B	ZOOM
	SHUFFLE	E-MANUAL D.MENU
VOLUME +	VOL +	VOL +
VOL -	VOL -	VOL -
	PLAY/PAUSE	PLAY MODE
	STOP	
/\	/\	Up
TUNING	</I<</TUNING -	I<<
TUNING	</I<</TUNING -	Left
ENTER	ENTER	OK
TUNING	>/>>I/TUNING	>>I
TUNING	>/>>I/TUNING	Right
	\/	Down
MENU	MENU	TOP MENU MENU
MUTING	MUTE	MUTE

Originale		Sostituto
PROGRAM	PROGRAM	PROG SLEEP
S.BASS	S.BASS	SOUND DUAL
CLOCK	CLOCK	TIMER AV
DIMMER	DIMMER	-/-- GUIDE
SLEEP TIMER	SLEEP/TIMER	PICTURE FORMAT

https://tutti-i-telecomandi.it/it/1063352-84735-telecomando-di-sostituzione-per-RC-1265.html