Originale		Sostituto	
POWER ON	Power/On		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
FOCUS	Focus	REPEAT TEXT	Text
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
SHIFT	Shift	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
AV MUTE	AV Mute	MUTE	Mute
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
► VOL+	Right	►	Right
► VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL− ◄	Left	◄	Left
VOL− ◄	Vol-	VOL −	Vol -
ENTER	Enter	OK	Ok
ON SCREEN	On Screen	DISPLAY INFO	Info
AUTO SETUP	Auto Setup	HOME SMART	Smart
RGB 1/2	RGB 1/2	SHIFT + 1	Shift + 1

Originale		Sostituto	
DIGITAL LINK	Digital Link	SHIFT + 2	Shift + 2
DVI-D	DVI-D	SHIFT + 3	Shift + 3
VIDEO	Video	SHIFT + 4	Shift + 4
Display Port	Display Port	SHIFT + 5	Shift + 5
HDMI	HDMI	SHIFT + 6	Shift + 6
FUNCTION 1	1/Function	1	1
KEYSTONE 2	2/Keystone	2	2
DEFAULT 3	3/Default	3	3
FREEZE 4	4/Freeze	4	4
D.ZOOM 5	5/D.Zoom	5	5
MUTE 6	6/Mute	6	6
P-TIMER 7	7/P-Timer	7	7
P IN P 8	8/P IN P	8	8
ASPECT 9	9/Aspect	PICTURE FORMAT	Format
ASPECT 9	9/Aspect	9	9
STATUS 0	0/Status	0	0
ID ALL	ID All	-/-- GUIDE	Guide

Originale		Sostituto	
ID SET	ID Set	FAV PRE-CH	Pre Ch
ECO	Eco	ECO 3D	3D

Originale	Sostituto