Originale	Sostituto
Power Receiver	Power
Power Source	SHIFT + Power — Shift + Power
HDMI 1	SHIFT + 1 — Shift + 1
HDMI 2	SHIFT + 2 — Shift + 2
HDMI 3	SHIFT + 3 — Shift + 3
HDMI 4	SHIFT + 4 — Shift + 4
HDMI 5	SHIFT + 5 — Shift + 5
HDMI 6	SHIFT + 6 — Shift + 6
HDMI 7	SHIFT + 7 — Shift + 7
V-AUX	SHIFT + 8 — Shift + 8
AV 1	SHIFT + 9 — Shift + 9
AV 2	SHIFT + GUIDE — Shift + Guide
AV 3	SHIFT + 0 — Shift + 0
AV 4	SHIFT + PRE-CH — Shift + Pre Ch
AV 5	SHIFT + SMART — Shift + Smart
AV 6	SHIFT + MEDIA — Shift + Media
Audio	DUAL — Dual

Originale	Sostituto
Tuner	TV/R — TV/R
Bluetooth	A — Red
USB	B — Green
Net	C — Yellow
Phono	D — Blue
Party	SMART — Smart
HDMI Out	MEDIA — Media
BD/DVD	TEXT — Text
TV	SUBT — Subt
Net	AV — AV
Radio	D.MENU — D. Menu
Program Up	CH + — Ch +
Program Down	CH − — Ch -
Volume+	VOL + — Vol +
Volume-	VOL − — Vol -
Mute	MUTE — Mute
Top Menu	SHIFT + MENU — Shift + Menu

Originale		Sostituto	
POP-UP/MENU	Pop-Up Menu	TOP MENU MENU	Menu
ON SCREEN	On Screen	ZOOM ⏏	Eject
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
MODE	Mode	PICTURE FORMAT	Format
■	Stop	■	Stop
❚❚	Pause	❚❚	Pause
BAND ▶	Play/Band	PLAY MODE ▶	Play
<<	<< Tuning	«	<<
>>	Tuning >>	»	>>
I<<	I<< Preset	K	I<<

Originale		Sostituto	
▶▶I	Preset >>I	»I	>>I
MOVIE	Movie	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
MUSIC	Music	ECO 3D	3D
SUR. DECODE	Sur Decode	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
STRAIGHT	Straight	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ENHANCER	Enhancer	DISC NAV LIST	List
PURE DIRECT	Pure Direct	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Originale		Sostituto	
9	9	9	9
0	0	0	0
MEMORY +10	+10/Memory	GUIDE	Guide
ENT	ENT	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originale	Sostituto

Originale	Sostituto
Power Receiver	Power
Power Source	Shift + Power
HDMI 1	Shift + 1
HDMI 2	Shift + 2
HDMI 3	Shift + 3
HDMI 4	Shift + 4
HDMI 5	Shift + 5
HDMI 6	Shift + 6
HDMI 7	Shift + 7
V-AUX	Shift + 8
AV 1	Shift + 9
AV 2	Shift + Guide
AV 3	Shift + 0
AV 4	Shift + Pre Ch
AV 5	Shift + Smart
AV 6	Shift + Media
Audio	Dual

Originale	Sostituto
Tuner	TV/R
Bluetooth	Red
USB	Green
Net	Yellow
Phono	Blue
Party	Smart
HDMI Out	Media
BD/DVD	Text
TV	Subt
Net	AV
Radio	D. Menu
Program Up	Ch +
Program Down	Ch -
Volume+	Vol +
Volume-	Vol -
Mute	Mute
Top Menu	Shift + Menu

Originale		Sostituto	
POP-UP/MENU	Pop-Up Menu	TOP MENU MENU	Menu
ON SCREEN	On Screen	ECO 3D	3D
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
MODE	Mode	PICTURE FORMAT	Format
■	Stop	■	Stop
❚❚	Pause	❚❚	Pause
BAND ▶	Play/Band	PLAY MODE ▶	Play
<<	<< Tuning	<<	<<
>>	Tuning >>	>>	>>
I<<	I<< Preset	I<<	I<<

Originale		Sostituto	
>>I	Preset >>I	>>I	>>I
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MEMORY +10	+10/Memory	GUIDE	Guide
ENT	ENT	FAV PRE-CH	Pre Ch