Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
REPEAT A-B 8	8/ Repeat A- B	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/-- ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shi f t + Ej ect
TV SOURCE STEP	St ep	SEARCH TV/R	TV/ R
VIDEO SEL.	Vi deo Sel	PICTURE FORMAT	For mat
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt
+ TV VOL	<<		<<
TV CH	>>		>>

Originale		Sostituto	
TV VOL	I <<		I <<
TV CH	>>I		>>I
STOP	St op		St op
PLAY	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
PLAY	Pause		Pause
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
ENTER	Ent er	OK	Ok
DISC MENU	Di sc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
EZ VIEW	EZ Vi ew	HOME SMART	Smart
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exi t
OPEN/CLOSE	Open/ Cl ose	ZOOM	Ej ect

Originale		Sostituto	
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
USB	USB	APP MEDIA	Media

Originale	Sostituto

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
POWER	Power		Power		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
REPEAT A-B 8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
-/-- ZOOM	- / - -	-/-- GUIDE	Gui de		
TV SOURCE STEP	Tv Sour ce	TIMER AV	AV		
+ TV VOL	Vol +	+ VOL	Vol +		
TV VOL −	Vol -	VOL −	Vol -		
TV CH	CH+	+ CH	Ch +		
TV CH	CH-	CH −	Ch -		