Originale	Sostituto
On/Off	Power
3.*	Shift + 3
Store	Setup / OPT /
Reveal	Play / Slow
On/Off	Shift + Power
Tune+	>> / Tune+
Tune-	<< / Tune-
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--
0/10	0
2.Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search

Originale	Sostituto
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Tone-	I<< / Preset-
Tone+	>>I / Preset+
3	3
Audio+	Shift + Vol+
Search	Shift + Red / Netflix /
4.# 16:9	Picture / Format
Surround	Eject / Surround
Nicam/Mono	Shift + Audio / Lang I/II
Level L	Shift + Left
Level R/Woofer	Shift + Right
Display	Display / Media
Mute	Mute / Dimmer
Txt Stop	Stop / Hold
Info	Info / Angle

Originale	Sostituto
Subt.List	EQ / SUBTITLE — Subtitle / EQ
Sleep Timer	TIMER / SLEEP — Sleep / Timer
Return TV	PROGRAM / TV/RADIO — TV/Radio /
Menu video	TOP MENU / D.MENU — D.Menu / Top
Text	GOTO / TEXT — Text / Goto
Txt Expand	SIZE / ZOOM — Zoom / Size
TV/AV	RDS / AV INPUT — AV / Input / RDS
Menu	HOME / MENU — Menu / Home
Menu Up	Up
Menu Left	Left
OK Enter	OK — OK
Menu Right	Right
Menu Off	CLEAR / EXIT / CANCEL — Exit / Cancel / Clear
Menu Down	Down
Back	RETURN / BACK — Back / Return
Volume+	VOL + — Vol+
Chan.Up	CH PAGE + — CH+ / Page+

Originale	Sostituto
Volume-	VOL − — Vol-
Menu audio	LANG I/II / AUDIO — Audio / Lang I/II
Chan.Down	CH PAGE − — CH- / Page-
1	TV / 1 — 1
2	DVD / 2 — 2