Mandis shop

Thomson SB250BT

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
USB	USB	1	1
BT	BT	2	2
AUX	AUX	3	3
SD	SD	4	4
OPT	OPT	5	5
LINE IN	Line In	6	6
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL+	Vol+		Up
VOL-	Vol-	VOL −	Vol -
VOL-	Vol-		Down
	>>I		>>I
	>>I		Right
	I<<		I<<
	I<<		Left
	Play / Pause	OK	Ok

Originale		Sostituto	
	Play / Pause	PLAY MODE	Play
	Play / Pause		Pause

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Thomson/1063765-90818-telecomando-di-sostituzione-per-Thomson-SB250BT.html