Originale	Sostituto
POWER	Power
TV POWER	TV Power
TV/AV	TV TV/AV
VOLUME +	TV Vol +
–	TV Vol -
^	TV CH+
v	TV CH-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Sostituto
Power
SHIFT + Power — Shift + Power
SHIFT + TIMER AV — Shift + AV
SHIFT + + VOL — Shift + Vol +
SHIFT + VOL – — Shift + Vol -
SHIFT + + CH — Shift + Ch +
SHIFT + CH – — Shift + Ch -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Originale	Sostituto
-/--	GUIDE — Guide
SHOWVIEW	Showview
TIMER REC	Timer Rec
^	TRACKING/V-LOC
v	TRACKING/V-LOC
MENU	Menu
EXIT	Exit
^	Up
<	Left
>	Right
v	Down
CANCEL	Cancel
STORE	Store
OSD	OSD
DISPLAY	Display
RESET	Reset
PLAY	Play

Sostituto
HOME SMART — Smart
TIMER AV — AV
+ CH — Ch +
CH – — Ch -
TOP MENU MENU — Menu
CLEAR EXIT — Exit
Up
Left
Right
Down
RETURN BACK — Back
APP MEDIA — Media
SETTINGS OPT — Options
DISPLAY INFO — Info
ECO 3D — 3D
PLAY MODE — Play

Originale		Sostituto	
	<<		<<
	>>		>>
	Stop		Stop
	Pause / Still		Pause
	Still Adv		>>I
	Rec		Rec
	Void 1		Red
	Void 2		Green

Originale	Sostituto