Mandis shop

RM-RXU7000R

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Dimmer	PICTURE FORMAT	Format
	Display	DISPLAY INFO	Info
	FM Mode	SEARCH TV/R	TV/R
	AUX	TIMER AV	AV
	AHB Super Pro	SOUND DUAL	Dual
	Auto Preset	-/-- GUIDE	Guide
	CD Open/Close	ZOOM	Eject
	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
	Random	AD SUBT	Subt
	Repeat	REPEAT TEXT	Text
	Bass	C	Yellow
	Treble	D	Blue
	Cancel	RETURN BACK	Back
	Volume Gain	APP MEDIA	Media
	PTY/Eon	SETTINGS OPT	Options

Originale		Sostituto	
	Display Mode	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Set	OK	Ok
	MD/Tape	A	Red
	Tuner/Band	B	Green
	Play CD	PLAY MODE	Play
	Pause CD		Pause
	I<<		I<<
	Stop		Stop
	>>I		>>I
	Vol+	VOL +	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -

https://tutti-i-telecomandi.it/it/JVC/1063882-77986-telecomando-di-sostituzione-per-JVC-RM-RXU7000R.html