Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
LIST	List	DISC NAV LIST	List
	☼	TOP MENU MENU	Menu
	Back	RETURN BACK	Back
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide

Originale		Sostituto	
	[→]	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
YouTube	YouTube	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
Browser	Browser	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
+	Vol+	+ VOL	Vol +
−	Vol-	VOL −	Vol -
primevideo	prime video	HOME SMART	Smart
SOURCE	Home/Source	TIMER AV	AV
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
	O)I/II	SOUND DUAL	Dual

Originale		Sostituto	
P.MODE	P.Mode	PICTURE FORMAT	Format
S.MODE	S.Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
USB	USB	FAV PRE-CH	Pre Ch
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause/[/≡]	⏸	Pause
■	Stop/[≡+]	■	Stop
	[≡♦]	ECO 3D	3D
⏪	<<</[≡o]	⏪	<<
⏮	I<<</[≡i]	⏮	I<<
⏭	>>I/[≡?]	⏭	>>I
⏩	>>/[≡x]	⏩	>>
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Originale	Sostituto